

Marca	Modello	Anno	Passo	Altezza Tetto	Kargo	N. Kargo	Kargo Plus	N. Kargo Plus	Kit Attacco	N. Kit
Ford	Tourneo Custom	10/12>07/23	Passo L1		N10010		3 N10040		3 N30293	1
Ford	Tourneo Custom	10/12>07/23	Passo L2		N10010		3 N10040		3 N30293	1
Ford	Transit Custom	01/18>08/23	Passo L1	Tetto H1	N10010		3 N10040		3 N30293	1
Ford	Transit Custom	01/18>08/23	Passo L2	Tetto H1	N10010		3 N10040		3 N30293	1